

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość:	433.39 MHz
Szyfrowanie:	Klucz 128-bit
Zasięg:	Do 50 metrów
Żywotność baterii:	Do 10 lat
Rodzaj baterii:	4x Akumulator litowy 2700 mAh AA 3.6V



BPN-I Instrukcja instalacji

Krok 1 -Parowanie pętli z modułem radiowym za pomocą magnesu.

Umieść obudowę pętli w odległości 10 cm od modułu radiowego, następnie naciśnij i zwolnij przycisk CODE na module radiowym. Niebieska dioda LED zaświeci się światłem ciągłym.

Umieść magnes w zagłębieniu CODE na obudowie pętli indukcyjnej. Żółta dioda LED na obudowie pętli zamiga 3 razy, niebieska dioda LED na module radiowym zamiga 3 razy.

Programowanie zostało zakończone, usuń magnes z obudowy pętli.

Krok 2 - Montaż pętli do podłoża

Skieruj strzałkę na obudowie pętli w stronę bramy. Za pomocą wiertła do betonu o średnicy 5 mm wywierć dwa głębokie otwory montażowe, następnie użyj dostarczonych wkrętów do betonu, aby zamocować obudowę pętli do podłoża.

Krok 3 - Kalibracja pętli za pomocą magnesu.

Odsuń metalowe przedmioty od obudowy pętli. Umieść magnes w zagłębieniu SET na obudowie pętli, poczekaj aż czerwona dioda LED zamiga 2 razy, następnie usuń magnes z obudowy.

Kalibracja zajmie około 5 sekund, po zakończeniu czerwona dioda LED zamiga 3 razy.


UWAGA: Po kalibracji mogą pojawić się następujące błędy:

Błąd 1 - Niski zasięg modułu radiowego. Żółta dioda LED miga 3 razy.

Błąd 2 - Brak połączenia radiowego. Żółta i czerwona dioda LED migają 3 razy



WAŻNE: Nigdy nie umieszczaj bezprzewodnej pętli indukcyjnej w pobliżu przewodów wysokiego napięcia, może to mieć negatywny wpływ na wykrywanie pojazdów i zasięg modułu radiowego.



Rozkalibrowanie pętli indukcyjnej

Umieść magnes w zagłębieniu SET obudowy pętli, poczekaj aż czerwona dioda zamiga 4 razy.

Pętla została rozkalibrowana.

Kasowanie pamięci modułu radiowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CODE przez 10 sekund. Wszystkie diody na module radiowym migną 3 razy. Pamięć modułu radiowego jest pusta.